



解錠の方法

△印にダイヤルを合わせ、暗証番号にセットし、ツルを上げます。

(初期セットでは、3桁:0-0-0、4桁:0-0-0-0でツルが上がります。)

施錠の方法

ロックした部分にツルを掛け、ツルを下げます。

ダイヤルをランダムに回すとロック完了です。

暗証番号の変更方法 (初期セットは、3桁:0-0-0、4桁:0-0-0-0)

- 1 解錠状態でツルを90度反時計回りに回します。
- 2 ツルの突起部分を切り込みに合わせます。
- 3 突起部分が見えなくなるまで、ツルを強く押し込みます。
- 4 ツルを強く押し込んだままの状態、ダイヤルを回し好みの暗証番号を設定します。
- 5 ツルの押し込みを緩め、90度時計回りに回します。これで変更完了です。

警告

暗証番号は必ずメモをしてお忘れにならないよう、ご注意ください。

△ 注意

- セットした暗証番号をお忘れになりますと解錠できません。セットした番号を充分ご確認ください。
- 湿気の多い場所や雨天にさらされる場所での使用はお避けください。サビなどによる故障の原因となります。
- 硬質の金属でできております。カバン等は材質や輸送時の状況によって傷をつけることがあります。
- 投げたり落したりなどの乱暴な扱いはしないでください。ケガや故障の原因となります。